8BitDo®

Instruction Manual

使用说明

Retro 18 Mechanical Numpad 01

Retro 18 数字键盘 06

Retro 18 数字キーボード 11

Retro 18 숫자키보드 16

Zifferntastatur Retro 18 21

Clavier numérique Rétro 18 26


Tastiera numerica Retrò 18 31


Teclado numérico Retro 18 36


8BitDo®

Retro 18 Mechanical Numpad

English







- **System requirement:** devices that support Bluetooth® Low Energy or USB port.

---

1 — **Mode switch**

2 — **Pair button**

3 — **Connection indicator**

4 — **Windows calculator shortcut**

5 — **Calculator mode button**

6 — **Calculator mode indicator**

7 — **SOC (%)**

8 — **Power LED**

9 — **INPUT (W)**

10 — **2.4G adapter / Adapter compartment**

11 — **Charging port (USB Type-C)**

Number Lock on/off



hold



hold

2.4G Connection



1. Turn the **Mode switch** to **2.4**.



2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your device.
3. The **Connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection.


Follow the steps below to re-pair the numpad with the adapter:

1. Turn the **Mode switch** to **2.4**
2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your device.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **Connection indicator** starts to blink rapidly.
4. Wait for the numpad to automatically pair with the adapter. The **Connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection.

Wired Connection



1. Turn the **Mode switch** to **OFF.**



2. Connect the numpad to the USB port of your device using the USB cable and wait until the numpad is successfully recognized by your device before using it.

Bluetooth Connection





1. Turn the **Mode switch** to **BT.**

2. Press and hold the **Pair button** for 3 seconds until the **Connection indicator** blinks rapidly to enter the pairing mode. (Pairing is only required for first-time connection.)





8BitDo Retro 18 Numpad.

3. Go to your device's Bluetooth list and pair with [**8BitDo Retro 18 Numpad**].
4. The **Connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection.

Calculator Mode

- All keys on the numpad will transform into regular calculator function keys when the **"Calculator mode"** is activated. All keys will not be recognized by your connected device.

Press the **Calculator mode button** to enter the Calculator Mode, the **Calculator mode indicator** will become solid. The **Calculator mode indicator** will turn off when switching between connection modes, powering off, or pressing the **Calculator mode button** to exit the Calculator Mode.

Battery

Status -		**Power status indicator -**
Low battery	⟶	LED blinks
Battery charging	⟶	LED breathing
Fully charged	⟶	LED stays solid

Built-in 1000mAh rechargeable lithium polymer battery with 160 hours of play time, with a charging time of 4 hours.

Safety Warnings

* Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
* The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
* Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
* Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
* Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Firmware Update

Please visit app.8bitdo.com to download the Ultimate Software V2 to access the latest firmware.


Support


Please visit support.8bitdo.com for further information and additional support.

8BitDo®

Retro 18 数字键盘

中 文





* **设备要求：**具备低功耗蓝牙或 USB 端口的设备。

---

1. — **连接模式旋钮**
2. — **配对键**
3. — **连接指示灯**
4. — **Windows 计算器快捷键**
5. — **计算器模式键**
6. — **计算器模式指示灯**
7. — **电量**
8. — **电源指示灯**
9. — **充电功率**
10. — **接收器 / 接收器仓**
11. — **充电接口 (USB Type-C)**

Number Lock 开/关



按住



按住

无线连接



1. 将 **模式开关** 移动到 2.4 位置。




2. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 USB 端口；连接完成后，**连接指示灯** 常亮，8 秒后熄灭。

若键盘与接收器丢失配对，可按照以下步骤重新配对接收器：
1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4** 位置。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁，进入配对状态；配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 USB 端口。
3. 等待键盘与接收器自动配对连接，连接完成后，**连接指示灯** 常亮，8 秒后熄灭。

有线连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **OFF** 位置。



2. 使用 USB 线将键盘连接到设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

蓝牙连接





1. 将 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。

2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)





3. 打开设备蓝牙，搜索 **8BitDo Retro 18 Numpad** 连接; 连接完成后，**连接指示灯** 常亮, 8 秒后熄灭。

计算器模式

* 启用 **计算器模式** 时所有按键均为计算器功能，无法输入到设备。
按下 **计算器模式键** 进入计算器模式，**计算器模式指示灯** 常亮。
切换连接模式、关机、按下 **计算器模式键** 退出计算器模式，**计算器模式指示灯** 熄灭。

电源

电源状态		指示灯状态
电量不足	⟶	指示灯闪烁
正在充电	⟶	指示灯呼吸
充电完成	⟶	指示灯常亮

配备 1000mAh 可充电式锂聚合物电池，可持续使用约 160 小时，充电时间约 4 小时。

安全警示

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
* 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
* 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。

固件更新

请访问 app.8bitdo.cn 获取 精英软件 V2 使用。


技术支持


请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo®

Retro 18 数字キーボード

にほんご





* **デバイス要求:** Bluetooth® Low EnergyまたはUSBポートを備えたデバイス。

---

1 — **モードスイッチ**
2 — **ペアリングボタン**
3 — **接続表示灯**
4 — **電卓ショートカットキー**
5 — **電卓モードボタン**
6 — **電卓モード表示灯**
7 — **電池残量**
8 — **電源表示灯**
9 — **充電電力**
10 — **レシーバー/レシーバーボックス**
11 — **充電コネクタ (USB Type-C)**

Number Lock NO/OFF



長押しする



長押しする

ワイヤレス接続



1. **モードスイッチ**を**2.4**の位置に合わせます。



2. 搭載されている **2.4Gレシーバー** をデバイスのUSBポートに接続します。接続が完了すると、**接続表示灯** が常に点灯し、8 秒後に消灯します。


キーボードとレシーバーのペアリングが解除された場合は、次の手順に従って、レシーバーを再ペアリングできます:

1. **モードスイッチ**を**2.4**の位置に合わせます。
2. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**接続表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。搭載されている**2.4Gレシーバー**をデバイスのUSBポートに接続します。
3. キーボードとレシーバーが自動的にペアリング（接続）されるまで待ち、接続が完了すると、**接続表示灯**が常に点灯し、8秒後に消灯します。

有線接続



1. **モードスイッチ**を**OFF**の位置に合わせます。



2. USBケーブルを使用してキーボードをデバイスのUSBポートに接続し、システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Bluetooth 接続



1. **モードスイッチ**を**BT**の位置に合わせます。



2. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**接続表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)





3. デバイスのBluetoothをオンにし、**8BitDo Retro 18 Numpad**を検索して接続します。接続が完了すると、**接続表示灯**が常に点灯し、8秒後に消灯します。

電卓モード

*__電卓モード__を有効にすると、すべてのボタンは電卓として機能し、デバイスに入力することはできな。
電卓モードボタンを押して電卓モードに入ります。**電卓モード表示灯**は点灯したままになります。接続モードを切り替えたり、電源を切ったり、**電卓モードボタン**を押して電卓モードを終了したりすると、**電卓モード表示灯**は消灯します。

電源

電源ステータス		表示灯ステータス
バッテリー残量不足	⟶	ランプが点滅する
充電中	⟶	ランプがゆっくり点滅する
充電完了	⟶	ランプが常に点灯する

1000mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載し、充電時間は約4時間で、160時間の持続使用が可能です。

セキュリティの警告

* メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
* ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
* ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
* 機器を電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
* デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

ファームウェアの更新

app.8bitdo.comにアクセスしてエリートソフトウェアV2をダウンロードして使用してください。


テクニカルサポート


詳細情報はsupport.8bitdo.com をご確認ください。

8BitDo®

Retro 18 숫자키보드

한국어






* **설비요구:** Bluetooth® Low Energy 또는 USB 포트가 있는 장치.

---

❶ — **모드 스위치**
❷ — **매칭 키**
❸ — **연결 표시등**
❹ — **계산기 바로가기 키**
❺ — **계산기 모드 키**
❻ — **계산기 모드 표시등**
❼ — **잔여 전기량**
❽ — **전원 표시등**
❾ — **충전 전력**
❿ — **수신기/수신기 컴파트먼트**
⓫ — **충전 인터페이스 (USB Type-C)**

number lock NO/OFF





무선 연결



1. **모드 스위치**를 **2.4** 위치로 이동합니다.




2. 장착된 **2.4G 수신기**를 설비의 USB 포트에 연결합니다. 연결이 완료되면 **연결 표시등**이 켜지고 8초 후에 꺼집니다.

❗ 키보드와 수신기가 매칭되지 않은 경우, 다음의 단계에 따라 수신기를 다시 매칭할 수 있습니다.
1. **모드 스위치**를 **2.4** 위치로 이동합니다.
2. **매칭 키**를 3초간 누르면 **연결 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다. 장착된 **2.4G 수신기**를 설비의 USB 포트에 연결합니다.
3. 키보드와 수신기가 자동으로 매칭될 때까지 기다려 주시고, 연결이 완료되면 **연결 표시등**이 켜지고 8초 후에 꺼집니다.

유선 연결



1. **모드 스위치**를 **OFF** 위치로 이동합니다.



2. USB 케이블을 사용하여 키보드를 설비의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

블루투스 연결





1. **모드 스위치**를 **BT** 위치로 이동합니다.

2. **매칭 키**를 3초간 누르면 **연결 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다. (처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)





3. 블루투스를 켜고 **8BitDo Retro 18 Numpad** 연결을 검색합니다. 연결이 완료되면 **연결 표시등**이 켜지며, 8초 후에 꺼집니다.

계산기 모드

*__계산기__ 모드가 활성화되면 모든 버튼이 계산기 기능이므로 기기에 입력할 수 없습니다.
계산기 모드 키를 눌러 계산기 모드로 들어가면 **계산기 모드 표시등**이 켜져 있습니다. 연결 모드를 전환하고 전원을 끄고 **계산기 모드 키**를 눌러 계산기 모드를 종료하고 **계산기 모드 표시등**이 꺼집니다.

전원

전원상태		표시등 상태
배터리 부족	⟶	표시등이 깜빡임
충전 중	⟶	표시등이 들어옴
충전 완료	⟶	표시등이 켜짐

1000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하였으며, 지속 사용 가능 시간은 약 160 시간이며, 그 충전 소요 시간은 약 4 시간입니다.

안전 경고

* 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
* 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
* 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
* 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
* 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

펌웨어 업데이트

app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어 V2를 이용하세요.


기술 지원


support.8bitdo.com을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

8BitDo®

Zifferntastatur Retro 18

Deutsch





- **Anforderungen an die Geräte:** Geräte mit Bluetooth® Low Energy - oder USB-Anschlüssen.

---

1 — **Modus-Schalter**

2 — **Koppeln-Taste**

3 — **Verbindungsanzeige**

4 — **Tastenkombinationen für den Taschenrechner**

5 — **Taste für den Taschenrechner-Modus**

6 — **Anzeige Taschenrechner-Modus**

7 — **Lebensdauer der Batterie**

8 — **Power-Anzeige**

9 — **Ladeleistung**

10 — **Empfänger / Empfängerfach**

11 — **Ladeanschluss (USB Type-C)**

Ziffernsperre EIN/AUS



Drücken und halten



Drücken und halten

Drahtlose Verbindung





1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die **2.4**-Position.


2. Stecken Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** in den USB-Anschluss des Geräts ein.
3. Nach der Verbindung leuchtet die **Verbindungsanzeige** auf und erlischt nach 8 Sekunden.

Wenn die Kopplung der Tastatur mit dem Empfänger verloren gegangen ist, können Sie die Kopplung mit dem Empfänger wie folgt wiederholen:

1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die **2.4**-Position.
2. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sekunden lang, bis die **Verbindungsanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus zu aktivieren. Stecken Sie den **2.4G-Empfänger** in den USB-Anschluss des Geräts ein.
3. Warten Sie, bis die Tastatur und der Empfänger automatisch miteinander gekoppelt werden. Nach der Verbindung leuchtet die **Verbindungsanzeige** auf und erlischt nach 8 Sekunden.

Kabel-Verbindung





1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die Position **AUS**.

2. Schließen Sie die Tastatur mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des Geräts an und warten Sie, bis das System sie erkennt, bevor Sie sie verwenden.

Bluetooth-Verbindung





3 Sekunden

1. Stellen Sie die **Modus-Schalter** in die Position **BT**.

2. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sekunden lang, bis die **Verbindungsanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus zu aktivieren. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich).





8BitDo Retro 18 Numpad.

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie „**8BitDo Retro 18 Numpad**“ zum Verbinden.
Nach der Verbindung leuchtet die **Verbindungsanzeige** auf und erlischt nach 8 Sekunden.

Taschenrechner-Modus

• Wenn der **Taschenrechner-Modus** aktiviert ist, sind alle Tasten für Funktionen des Taschenrechners belegt und nicht mehr für die Eingabe in das Gerät nutzbar.

Drücken Sie die **Taste für den Taschenrechner-Modus**, um den Taschenrechner-Modus aufzurufen, die **Anzeige Taschenrechner-Modus** leuchtet stabil.

Zum Umschalten des Verbindungsmodus oder zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie zuerst die T**aste Taschenrechner-Modus**, um den Taschenrechner-Modus zu verlassen, die **Anzeige Taschenrechner-Modus** erlischt.

Stromversorgung

Power-Status		**Power-Anzeige**
Schwacher Akku	⟶	Licht blinkt
Aufladen	⟶	Licht atmet
Aufgeladen	⟶	Licht leuchtet ständig

Der wiederaufladbare Li-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 1000 mAh ermöglicht eine Betriebsdauer von ca. 160 Stunden und benötigt eine Ladezeit von ca. 4 Stunden.

Sicherheitshinweis

* Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
* Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
* Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
* Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
* Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Firmware-Update

Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die Elite-Software V2 zu nutzen.


Technischer Support


Bitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo®

Clavier numérique Rétro 18

French





- **Conditions requises pour l'appareil:** L'appareil est équipé d'une fonction Bluetooth® Low Energy ou d'un port USB.

---

1 — **Commutateur de mode**

2 — **Bouton d'appariement**

3 — **Voyant de connexion**

4 — **Bouton de raccourci calculatrice**

5 — **Bouton de mode calculatrice**

6 — **Voyant de mode calculatrice**

7 — **État de charge**

8 — **Voyant d'Alimentation**

9 — **Puissance de charge**

10 — **Récepteur/Compartiment du récepteur**

11 — **Port de charge (USB Type-C)**

Verrouillage des chiffres M/A



Appuyez et
maintenez enfoncé



Appuyez et
maintenez enfoncé

Connexion sans fil






1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4**.
2. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil.
3. Une fois la connexion terminée, le **Voyant de connexion** resteraallumé et s'éteindra au bout de 8 s.

Si le clavier a perdu l'appairage avec le récepteur, vous pouvez réappairer le récepteur en suivant les étapes suivantes :

1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **2.4**.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 s, jusqu'à ce que le **Voyant de connexion** clignote rapidement, ce qui indique que le clavier passe à l'état d'appairage. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil.
3. Une fois que le clavier et le récepteur soient automatiquement appariés et connectés, le **Voyant de connexion** restera allumé et s'éteindra au bout de 8 s.

Connexion filaire





1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **Arrêt**.
2. Connectez le clavier au port USB de votre appareil à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie le clavier avant de l'utiliser.

Connexion Bluetooth





1. Mettez le **Commutateur de mode** à la position **BT**.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'appariement** pendant 3 s, jusqu'à ce que le **Voyant de connexion** clignote rapidement, ce qui indique que le clavier passe à l'état d'appairage. (L'appairage n'est requis que pour la première connexion)





8BitDo Retro 18 Numpad.

3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, recherchez le Clavier rétro 8BitDo et effectuez la connexion.
Une fois la connexion terminée, le **Voyant de connexion** restera allumé et s'éteindra au bout de 8 s.

Mode calculatrice

• Lorsque le **mode calculatrice** est activé, tous les boutons ont des fonctions de calculatrice et ne peuvent pas réaliser des saisies dans l'appareil. Appuyez sur le **Bouton de mode calculatrice** pour entrer dans le mode calculatrice, et le Voyant de mode calculatrice est toujours allumé. Changez de mode de connexion, éteignez l'appareil ou appuyez sur le **Bouton de mode calculatrice** pour quitter le mode calculatrice, et le **Voyant de mode calculatrice** s'éteint.

Source d’alimentation

État de batterie		État du voyant
Batterie faible	⟶	Le voyant clignote
En charge	⟶	Le voyant respire
Complètement chargé	⟶	Le voyant est allumé toujours

Le clavier est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-polymère de 1000 mAh. Le clavier peut fonctionner en continu pendant environ 160 heures avec seulement environ 4 heures de charge.

Consignes de sécurité

* Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
* Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
* N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
* Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Mise à jour du firmware

Veuillez consulter le site web app.8bitdo.com pour obtenir le logiciel Élite V2.


Support technique


Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.


8BitDo®

Tastiera numerica Retrò 18

Italiano







- **Requisiti del dispositivo:** Dispositivi con porta Bluetooth® Low Energy o porta USB.

---

1. — **Interruttore di modalità**
2. — **Tasto di abbinamento**
3. — **Indicatore di connessione**
4. — **Tasto di scelta rapida della calcolatrice**
5. — **Tasto modalità calcolatrice**
6. — **spia della modalità calcolatrice**
7. — **Stato di carica**
8. — **Indicatore di potenza**
9. — **Potenza di carica**
10. — **Scomparto per il ricevitore/ricevitore**
11. — **Porta di ricarica (USB Type-C)**

Blocco numerico ON/OFF



Tenere premuto



Tenere premuto

Connettività wireless






1. Portare **l'interruttore di modalità** sulla posizione **2.4**.
2. Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo.
3. Una volta completata la connessione, **la spia di connessione** rimane accesa e si spegne dopo 8 secondi.

Se la tastiera ha perso l'accoppiamento con il ricevitore, è possibile riaccoppiarla seguendo la seguente procedura:

1. Portare **l'interruttore di modalità** sulla posizione **2.4**.
2. Tenere premuto il **tasto di accoppiamento** per circa 3 secondi fino a quando la **spia di connessione** lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo.
3. Attendere che la tastiera e il ricevitore vengano automaticamente accoppiati e collegati; al termine della connessione, la **spia di connessione** si accende e si spegne dopo 8 secondi.

Connessioni cablate





1. Portare **l'interruttore di modalità** in posizione **OFF**.
2. Collegare la tastiera alla porta USB del dispositivo tramite il cavo USB e attendere che il sistema la riconosca.

Connettività Bluetooth





3 secondi

1. Portare **l'interruttore di modalità** sulla posizione **BT**.

2. Tenere premuto **il pulsante di accoppiamento** per circa 3 secondi fino a quando **la spia di connessione** lampeggia rapidamente per entrare nello stato di accoppiamento. (l'accoppiamento è necessario solo per la prima connessione).





8BitDo Retro 18 Numpad.

3. Accendere il Bluetooth del dispositivo e cercare la tastiera **8BitDo Retro 18 Numpad** da collegare.
Una volta completata la connessione, **la spia di connessione** rimane accesa e si spegne dopo 8 secondi..

Modalità calcolatrice

• Quando è attivata la **modalità calcolatrice**, tutti i tasti hanno funzioni di calcolatrice e non è possibile inserire dati nel dispositivo.
Premere il **tasto della modalità calcolatrice** per entrare nella modalità calcolatrice, con **la spia della modalità calcolatrice** sempre accesa. Per passare alla modalità di connessione, spegnere, premere nuovamente il **tasto della modalità calcolatrice** per uscire dalla modalità calcolatrice, con la **spia della modalità calcolatrice** spenta.

Alimentazione

Stato di alimentazione		**Stato della spia**
Batteria scarica	⟶	Luce lampeggiante
In carica	⟶	Luce sta respirando
Carica completata	⟶	Luce accesa

Dotata di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 1000 mAh, dura circa 160 ore e richiede circa 4 ore per la ricarica.

Avviso di sicurezza

* Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
* Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
* Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
* Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
* Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Aggiornamento del firmware

Per utilizzare il software Elite V2, visitare app.8bitdo.com.


Assistenza tecnica


Per ulteriori informazioni, visitare il sito support.8bitdo.com

8BitDo®

Teclado numérico Retro 18

Español





- **Requisitos de dispositivo:** Dispositivo con Bluetooth® Low Energy o con puerto USB.

---

1 — **Perilla de Modo**

2 — **Botón de emparejamiento**

3 — **LED indicador de conexión**

4 — **Teclas de acceso directo de la calculadora**

5 — **Tecla de modo calculadora**

6 — **la luz indicadora del modo calculadora**

7 — **Estado de carga**

8 — **Led indicador de encendido**

9 — **Potencia de carga**

10 — **Receptor/Compartimento receptor**

11 — **Puerto de carga (USB Type-C)**

Bloqueo numérico ON/OFF



Mantenga presionado



Mantenga presionado

Conexión inalámbrica






1. Mueva la **perilla de Modo** a la posición **2.4**.
2. Conecte el **receptor de 2.4G** provisto al puerto USB del dispositivo.
3. Una vez completada la conexión, el **Led indicador** de conexión estará encendido de forma constante y se apagará después de 8 segundos.

Si el teclado y el receptor pierden la conexión, siga los siguientes pasos para volver a emparejar el receptor:

1. Mueva la **perilla de Modo** a la posición 2.4.
2. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que el **LED indicador de conexión** parpadee rápidamente, entrando en modo de emparejamiento. Conecte el **receptor de 2.4G** provisto al puerto USB del dispositivo.
3. Espere a que el teclado y el receptor se emparejen automáticamente. Una vez completada la conexión, el **LED indicador de conexión** estará encendido de forma constante y se apagará después de 8 segundos.

Conexión alámbrica





1. Mueva la **perilla de Modo** a la posición **OFF**.
2. Conecte el teclado al puerto USB del dispositivo con el cable USB y espere a que el sistema lo reconozca antes de usarlo.

Conexión Bluetooth





3 segundos

1. Mueva la **perillade Modo** a la posición **BT**.

2. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante aproximadamente 3 segundos hasta que el **LED indicador** de conexión parpadee rápidamente, entrando en modo de emparejamiento. (Solo se requiere emparejar en la primera conexión)





8BitDo Retro 18 Numpad.

3. Habilite el Bluetooth del dispositivo y busque la conexión de **8BitDo Retro 18 Numpad**.
   Una vez completada la conexión, el LED indicador de conexión estará encendido de forma constante y se apagará después de 8 segundos.

Modo calculadora

• Cuando el **modo calculadora** está habilitado, todas las teclas tienen funciones de calculadora y no se pueden ingresar al dispositivo.
Presione la **tecla de modo calculadora** para ingresar al modo y **la luz indicadora del modo calculadora** siempre estará encendida. Cambio del modo de conexión, apagado. Presione la **tecla de modo calculadora** para salir del modo y **la luz indicadora del modo calculadora** se apagará.

Batería

Estado de batería		Estado del indicador
Carga baja	⟶	El LED parpadea
Cargando	⟶	El LED ilumina de luz fuerte a débil
Carga completa	⟶	El LED ilumina

Equipado con una batería de polímero de litio recargable de 1000 mAh, con una duración aproximada de 160 horas y un tiempo de carga de aproximadamente 4 horas.

Advertencia de seguridad

* Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
* El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
* No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
* No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
* Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Actualización de firmware

Visite app.8bitdo.com para obtener el software Elite V2.

Soporte técnico

Visite el sitio web support.8bitdo.com para obtener más información.



Manual



使用说明